

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA MEBLI- KRZESŁA, HOKERY, TABORETY TAPICEROWANE

W chwili zakupu/odbioru krzesel należy bezwzględnie sprawdzić ich stan, tzn.:

- czy zakupiony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem,
- czy elementy opakowania nie są uszkodzone,
- po otwarciu opakowania sprawdzić stan techniczny elementów krzesel,
- czy dołączone są wszystkie elementy przeznaczone do samodzielnego montażu oraz instrukcja montażu.

Zalecamy sprawdzić towar przy kurierze. Przy otwieraniu opakowania nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebli.

Przeznaczenie

1. Krzesła są przeznaczone do siedzenia tylko jednej osoby w tym samym czasie.
2. Krzesła gwarantują bezpieczne użytkowanie przez osoby o wadze podanej na etykiecie bezpośrednio dołączonej do produktu

Warunki użytkowania

1. Krzesła przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego,
2. Po dostarczeniu krzesel, należy do 48 godzin rozpakować krzesła, aby uniknąć uszkodzeń materiału. W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu.
3. Montażu krzesel należy dokonywać według załączonej instrukcji, z zachowaniem kolejności czynności.
4. Meble używać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej powietrza 30-60 % w temperaturze od 10 do 30°C.
5. Krzesła należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci i deszczu.
6. Krzesła nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1,5 metra do czynnych źródeł ciepła jak grzejniki, piece, kominki, farelki, piecyki, kominki ekologiczne itp.
7. W celu uniknięcia procesu blaknięcia tkaniny, odradza się wystawiania mebla na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
8. Krzesła powinny być używane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika krzesel nie należy używać krzesła w zastępstwie drabiny, wieszaka itp.
9. Krzesła należy ustawiać na wypoziomowanej twardej i równej powierzchni.
10. W celu zachowania stabilności podczas siedzenia, należy utrzymywać kontakt wszystkich nóg krzesła z podłożem. Nie wolno się kołysać ani wychylać na krzesłach, gdyż może to spowodować upadek i stanowić zagrożenie dla zdrowia.
11. Krzesel nie należy stawiać na mokrej powierzchni np. mokre dywany, podłogi i suszyć na nich mokrej odzieży, ręczników itp.
12. Tkaniny tapicerskie należy bezwzględnie chronić przed działaniem gorących naczyń, zwierzętami, nieodpowiednią zabawą dzieci, spożywaniem na nich posiłków, napojów (m.in. alkoholowych). Niezachowanie takiej ostrożności może spowodować nieodwracalne zmiany w strukturze, kolorze oraz właściwościach tkanin (trwałe odbarwienia, trwałe zabrudzenia, rozdarcia, pęknięcia i inne uszkodzenia, itp.)
13. Przy przesuwaniu krzesel należy chwycić je za nieruchome elementy np. oparcie lub siedzenie. Nie powinno się łąpać za nóżki, guziki, wystające elementy.
14. Przy podłogach szczególnie podatnych na zarysowania zalecamy zastosowanie podkładek ochronnych pod nogi krzesel np. filcowych. Można je kupić w markecie budowlanym.

15. Krzesła tapicerowane jasnymi tkaninami, narażone są na zafarbowanie przez inne tekstylia, szczególnie przez odzież (np. tkaninę typu jeans). Jest to wada tkaniny odzieżowej, a nie tkaniny krzesła

16. Elementy chromowane należy chronić przed zarysowaniami.

17. W trakcie użytkowania w wyniku naturalnych procesów utraty pigmentu barwiącego na obiciach tapicerskich mogą pojawiać się odbarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu.

18. Materiały pokryciowe mogą wykazywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich, takie jak: wrażliwość na dotyk i mienienie się tzn. różnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła nawet w tej samej partii materiału, mikrofibrzacja (piling) włókien na skutek tarcia innych tkanin, np. ubrań, narzut, koców, elektryzowanie się tkanin. „Lustra siedzisk” czyli widoczne ślady ciała, które powstają na skutek wagi, ciepłoty ciała oraz wilgotności otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel, należy uznać za cechy charakterystyczne.

19. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania nie podlegają reklamacji.

Pielęgnacja i konserwacja

1. Krzesło powinno być odkurzane suchą i czystą szmatką lub domowym odkurzaczem z miękką szczotką na najniższej sile ssania.

2. W razie potrzeby tkaniny welurowe można wyczesać miękką szczotką unikając jednak nadmiernego tarcia, aby nie uszkodzić włókien

3. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących (mydło, płyn do prania), a następnie należy niezwłocznie osuszyć powierzchnie przez wytarcie suchą szmatką.

4. Nie wolno używać środków do czyszczenia zawierających substancje ściierające lub rozpuszczalniki.

5. Krzesła zawierające części wykonane z pianek powlekanych tkaniną tapicerską typu welur, szenil, boucle i inne należy unikać mocnego zabrudzenia. Próby czyszczenia zabrudzeń mogą powodować utratę pierwotnego wyglądu tapicerki. Do czyszczenia tapicerki należy używać wyłącznie specjalistycznych preparatów do tego przeznaczonych. Ważne, aby przed zastosowaniem preparatu wykonać próbkę na mało widocznym miejscu i sprawdzić jak się zachowuje tapicerka.

6. Należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby dokręcać śruby w krzesłach.

Kontakt i dostęp do dokumentacji

Instrukcje użytkowania są dodatkowo dostępne na stronie danego produktu na www.brw.pl

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu prosimy kierować na adres e-mail: bok@brwsa.com.pl

BLACK RED WHITE S.A.

ul. Krzeszowska 63

23-400 Biłgoraj

POLSKA

VAT PL: 9181745428



Prawidłowe użytkowanie i regularna konserwacja produktu są kluczowe, aby zachował on swoją trwałość, bezpieczeństwo i estetykę na długie lata.