

SZANOWNY KLIENCIE DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MATERACA Z KOLEKCJI

FOR SLEEP
W trosce o każdy sen

BLACK
RED
WHITE

Poświęć chwilę na zapoznanie się z poniższymi poradami i dowiedz się, jak właściwie użytkować swój nowy materac, by dłużej cieszyć się jego wysoką jakością.

1 PRAWIDŁOWE ROZPAKOWANIE MATERACA


1. Wyrób, który dotarł do Państwa domu przebył długą podróż, dlatego też, aby przywrócić mu atrakcyjny wygląd prosimy o ułożenie i wygładzenie. (fot. 1).
2. Materac zrolowany osiąga swój właściwy kształt i rozmiary po 3-4 dniach od rozpakowania i rozwinięcia.
3. Po otrzymaniu i rozpakowaniu przez Państwa wyrobu prosimy o sprawdzenie ewentualnych niezgodności lub też uszkodzeń transportowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego reklamację należy zgłosić w terminie maksymalnie 2 dni od daty dostarczenia materaca.



Fot. 1. Rozpakowany materac.

2 UMIEJSCOWIENIE MATERACA

1. Najlepszym miejscem dla każdego materaca jest stelaż, na którym będzie usytuowany materac, powinien być wykonany z listew zapewniających swobodny dostęp powietrza do materaca. Odległość między listwami nie powinna być większa niż 50 mm.
2. Użytkowanie materaca na stelażach sprężynowo siatkowych nie jest wskazane, gdyż może spowodować jego uszkodzenie.
3. Unikaj kładzenia materaca na podłodze lub innych podłożach ograniczających swobodny dostęp powietrza. Nieprzestrzeganie tej zasady narazi Twój materac na zawilgocenie i rozwój bakterii.
4. Zapewnij swojemu materacowi właściwą wentylację – powietrze powinno swobodnie doptywać od spodu materaca.
5. Materac użytkuj w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Ustaw go w odległości nie mniejszej niż 1m od źródeł ciepła np. grzejnika.
6. Nie należy ustawiać materaca w bezpośredniej bliskości działania promieni słonecznych i silnego światła elektrycznego, ponieważ mogą one powodować zmianę pierwotnego koloru.



Fot. 2. Umieszczenie materaca.

3

ZASADY UŻYTKOWANIA MATERACA

1. W początkowym okresie użytkowania materac może wydawać się zbyt twardy lub zbyt miękki. Do poprawnej oceny w/w parametrów zalecane jest użytkowanie materaca poprzez kilkanaście nocy. Odczucie miękkości/twardości jest subiektywne.
2. Krawędzie, pianka wierzchnia oraz część narożna wkładu materaca rolowanego mogą odbiegać nieznacznie od regularnego kształtu. Cechy wynikają z użytych materiałów, konstrukcji oraz procesu produkcji i nie wpływają na właściwości oraz wygląd materaca w pokrowcu.
3. W ciągu nocy zmieniamy pozycję od kilku do kilkudziesięciu razy i tracimy nawet pół litra potu, ponadto nasz naskórek ulega ciągłemu złuszczeniu – daje to doskonałą pożywkę dla bakterii i roztoczy. Dlatego unikaj spania bezpośrednio na materacu. Używaj prześcieradeł bawełnianych o gładkiej powierzchni. Należy pamiętać, że prześcieradła o chropowatej strukturze (np. frotte) mogą wzmacniać piling. Możesz zastosować również nakładki i ochraniacze na materace, które pozwolą zachować odpowiednią higienę i estetykę Twojego materaca.
4. Wyłącznie materac dwustronny można użytkować po obu stronach.
5. Zaleca się obracanie materaca dwustronnego, co 6 miesięcy, zarówno w pionie (góra – dół) jak i w poziomie (głowa – nogi) w celu przedłużenia jego żywotności, a przede wszystkim poprawienia higieny snu.
6. Materac powinien być jak najczęściej wietrzony. Wietrzyć materac należy po to, aby mogła z niego odparować wilgoć, nagromadzona z naszego potu podczas spania
7. Materace należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Zwierzęta domowe (ich pazury, dzioby) powodują nieodwracalne uszkodzenia wyrobu. Niestety tym uszkodzeniom nie oprze się najlepszy pokrowiec.
9. Nie należy skakać po materacu, może to doprowadzić do uszkodzenia, naruszenia jego konstrukcji.
10. Nie należy użytkować nadmiernie krawędzi materaca, skoncentrowany na małej powierzchni nacisk może je osłabić.
11. Należy równomiernie użytkować wszystkie elementy materacy, ponieważ częste użytkowanie jednej połowy materaca może spowodować powstanie różnic w poziomie materacy.
12. Po zakończeniu użytkowania materaca należy go dostarczyć do lokalnego zakładu utylizacji.
13. Podczas eksploatacji materacy, położonych na stelażach z możliwością regulacji wysokości, należy pamiętać, aby części regulowane materaca nie były nadmiernie obciążane.



Fot. 3. Ocena parametrów materaca.



Fot. 4. Ochrona materaca przez uszkodzeniami.

4

ZASADY PIELĘGNACJI MATERACA I POKROWCA

1. Każdy materac i pokrowiec posiada informację o zalecanym sposobie czyszczenia umieszczonym na wewnętrznej stronie pokrowca pod suwakiem. Należy stosować odpowiadające oznaczeniom możliwości prania, suszenia. Pokrowiec może się skurczyć w praniu do 5% wymiaru nominalnego.
2. Pokrowiec materaca rolowanego może posiadać nieznaczne zagniecenia tkaniny. Cecha wynika z procesu produkcji i nie wpływa na właściwości materaca.
3. Zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie po ich powstaniu.
4. Każdy materac należy regularnie odkurzać. W ten sposób pozbywamy się kurzu i roztoczy.
5. Do czyszczenia materacy w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.
6. Plamy na materacu, pokrowcu usuwać w następujący sposób:
 - Na mało widocznym miejscu przeprowadzić próbę, jak zachowuje się materiał pokrowcowy podczas czyszczenia;
 - Czyścić miękką, białą, bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie, okrężnymi ruchami bez wywierania większego nacisku;
 - Miejsca wilgotne po oczyszczeniu pozostawić do naturalnego wyschnięcia, nie używać suszarki lub żelazka;
 - Jeżeli będzie to konieczne powtórzyć wcześniejsze czynności;
7. Materac ponownie używamy dopiero po wyschnięciu.
8. Podczas czyszczenia materaca należy zachować ostrożność, aby nie zalać go wodą ani używanymi środkami. W przypadku zalania wodą, materac należy suszyć w pozycji pionowej, aby wilgoć odparowywała w jednym kierunku. Duże zmożenie materaca może wpłynąć na jego jakość.
9. Zdejmowany pokrowiec, należy suszyć osobno.
10. Środki przeznaczane do czyszczenia danego wyrobu znajdujące się w handlu mogą być używane przez Klienta wyłącznie na jego odpowiedzialność.



Fot. 5. Pielęgnacja materaca i pokrowca.



Fot. 6. Nakładka ochronna na materac.