

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA MEBLI- KRZESŁA OBROTOWE BIUROWE

W chwili zakupu/odbioru krzesła należy bezwzględnie sprawdzić ich stan, tzn.:

- czy zakupiony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem,
- czy elementy opakowania nie są uszkodzone,
- po otwarciu opakowania sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów krzesła,
- czy dołączone są wszystkie elementy przeznaczone do samodzielnego montażu oraz instrukcja montażu.

Zalecamy sprawdzić towar przy kurierze. Przy otwieraniu opakowania nie należy używać ostrych narzędzi, aby nie uszkodzić tapicerki, tworzyw sztucznych lub elementów mechanicznych.

### Przeznaczenie

1. Krzesła obrotowe biurowe przeznaczone są do użytku wewnętrznego, w pomieszczeniach biurowych, domowych gabinetach lub innych przestrzeniach pracy.
2. Krzesło jest przeznaczone do siedzenia jednej osoby dorosłej o wadze nieprzekraczającej wartości określonej na etykiecie produktu.
3. Krzesło obrotowe umożliwia zmianę pozycji, obrót oraz regulację wysokości siedziska – należy z tych funkcji korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
4. Produkt nie jest przeznaczony do zabaw dzieci ani do użytku w warunkach zewnętrznych.

### Warunki użytkowania

1. Krzesło przeznaczone jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o wilgotności względnej 30–60% i temperaturze 10–30°C.
2. Nie ustawiać krzesła w odległości mniejszej niż 1,5 metra od czynnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki czy promienniki.
3. Nie dopuszczać do kontaktu elementów tapicerowanych lub plastikowych z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych – może to prowadzić do blaknięcia i deformacji.
4. Montaż krzesła należy dokonywać zgodnie z załączoną instrukcją, z zachowaniem kolejności czynności.
5. Wszystkie śruby i połączenia należy skręcić solidnie, lecz bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić elementów mechanicznych.
6. Krzesło ustawiać i użytkować wyłącznie na stabilnym, twardym i równym podłożu.
7. W przypadku powierzchni wrażliwych na zarysowania (panele, parkiet, winyl) zaleca się stosowanie mat ochronnych pod kółka.
8. Nie wolno użytkować krzesła z uszkodzonymi lub niesprawnymi elementami – np. pękniętą podstawą, odkształconym siłownikiem, wyłamanym kółkiem lub poluzowanym mechanizmem.
9. Nie siadać na oparciu, podłokietnikach ani krawędziach siedziska – grozi to utratą równowagi i uszkodzeniem konstrukcji.
10. Nie stawać na krześle ani nie używać go jako drabiny lub podestu.
11. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
12. Nie obracać krzesła z dużą prędkością ani nie wykonywać gwałtownych ruchów – może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu obrotowego.
13. Mechanizm podnoszenia siedziska (siłownik gazowy) działa pod ciśnieniem – nie należy samodzielnie go rozbierać ani przekłuwać.
14. W przypadku nietypowych dźwięków, luzów lub oporu podczas regulacji – przerwać użytkowanie i skontaktować się z serwisem.

- 15.Regulacje (wysokości, oparcia, pochylenia, podłokietników) należy wykonywać na siedząco, z zachowaniem równowagi i bez obciążania mechanizmu w czasie zmiany położenia.
- 16.Nie dopuszczać do zabrudzenia mechanizmów ruchem piasku, błota lub kurzu – mogą powodować zatarcie lub utratę płynności regulacji.
- 17.Krzesła tapicerowane tkaniną należy chronić przed tłuszczem, cieczami, atramentem i środkami chemicznymi.
- 18.Nie wieszając toreb ani ciężkich przedmiotów na oparciu lub podłokietnikach.
- 19.Przy przesuwaniu krzesła należy chwycić za stabilne elementy konstrukcyjne (np. siedzisko lub podłokietniki), a nie za oparcie.
- 20.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przeciążenia lub ingerencji w mechanizm nie podlegają reklamacji.

### **Pielęgnacja i konserwacja**

- 1.Tapicerkę tkaninową należy regularnie odkurzać przy użyciu odkurzacza z miękką szczotką lub czyścić suchą, czystą ściereczką.
- 2.Plamy usuwać miękką szmatką lekko zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu (np. mydła lub płynu do tkanin delikatnych).
- 3.Nie stosować środków zawierających alkohol, aceton, rozpuszczalniki lub środki ściernie.
- 4.Elementy z tworzywa sztucznego czyścić miękką, wilgotną ściereczką – nie używać gąbek o szorstkiej strukturze.
- 5.Elementy metalowe i chromowane przecierać suchą ściereczką lub delikatnym środkiem do powierzchni stalowych, unikając wody i środków żrących.
- 6.Regularnie (co 3–6 miesięcy) należy sprawdzać i dokręcać śruby, mocowania oraz stan połączeń mechanizmu.
- 7.Kółka należy okresowo oczyszczać z kurzu, włosów i innych zanieczyszczeń, które mogą utrudniać ich obrót.
- 8.W przypadku skrzywienia lub oporu przy obracaniu, można zastosować niewielką ilość środka smarnego (np. silikonowego) na ruchome elementy, zgodnie z zaleceniami producenta.
- 9.Unikać nadmiernego zwilżania tapicerki – po czyszczeniu zawsze dokładnie ją wysuszyć.
- 10.Nie stosować odkurzaczy piorących ani urządzeń parowych bez wyraźnej rekomendacji producenta mebla.
11. Nie dopuszczać dzieci do zabawy mechanizmem obrotowym lub podnoszenia.
12. Nie wykonywać gwałtownych ruchów, odchyłań ani bujania się na krześle.

### **Kontakt i dostęp do dokumentacji**

Instrukcje użytkowania są dodatkowo dostępne na stronie danego produktu na [www.brw.pl](http://www.brw.pl)

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu prosimy kierować na adres e-mail: [bok@brwsa.com.pl](mailto:bok@brwsa.com.pl)

**BLACK RED WHITE S.A.**

**ul. Krzeszowska 63**

**23-400 Biłgoraj, POLSKA**

**VAT PL: 9181745428**



**Prawidłowe użytkowanie i regularna konserwacja produktu są kluczowe, aby zachował on swoją trwałość, bezpieczeństwo i estetykę na długie lata.**