

BEZPEČNOSTNÉ A PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁBYTOK

STOLIČKY, BAROVÉ STOLIČKY A ČALÚNENÉ TABURETY

Kontrola pri prevzatí tovaru

Pri nákupe alebo prevzatí stoličiek je nevyhnutné skontrolovať ich stav. Zamerajte sa najmä na to:

- či zakúpený tovar presne zodpovedá vašej objednávke,
- či nie je poškodený obal,
- či sú po otvorení obalu všetky diely stoličky v poriadku a bez technických chýb,
- či balenie obsahuje montážny návod a všetky súčasti potrebné na samostatnú montáž.

Odporúčanie: Stav tovaru odporúčame skontrolovať priamo v prítomnosti kuriéra. Pri otváraní obalu nepoužívajte ostré nástroje (napr. vylamovacie nožíky), pretože by mohlo dôjsť k prerezaniu alebo poškodeniu čalúnenia.

Určenie výrobku

1. Stoličky sú určené na sedenie iba pre jednu osobu.
2. Bezpečné používanie stoličky je garantované pre osoby s hmotnosťou, ktorá neprekračuje limit uvedený na štítku priamo na výrobku.

Podmienky používania

1. Stoličky sú určené výhradne do interiéru.
2. Po doručení je potrebné stoličky vybaľiť do 48 hodín, aby sa predišlo poškodeniu materiálu. V dôsledku prepravy a stlačenia v obale sa môžu na čalúnení objaviť dočasné záhyby a otláčieniny. Tento efekt prirodzene zmizne niekoľko dní po vybalení.
3. Montáž stoličiek vykonávajte presne podľa priloženého návodu a dodržiavajte postupnosť jednotlivých krokov.
4. Nábytok používajte v uzavretých, suchých priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 30 – 60 % a teplote od 10 do 30 °C.
5. Chráňte stoličky pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a dažďom.
6. Stoličky neumiestňujte do blízkosti (menej ako 1,5 metra) aktívnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle, krby, ohrievače či sporáky.
7. Aby ste predišli predčasnému vyblednutiu látky, nevystavujte nábytok priamemu slnku.
8. Stoličky používajte v súlade s ich konštrukciou a účelom. Z bezpečnostných dôvodov sa stolička nesmie používať ako rebrík, stupienok, vešiak a pod.
9. Stoličky musia byť umiestnené na rovnom, pevnom a stabilnom povrchu.
10. Pre zachovanie stability je nutné, aby boli všetky nohy stoličky neustále v kontakte s podlahou. Na stoličke sa nehojdajte a nenakláňajte sa, hrozí riziko pádu, prevrátenia a zranenia.

11. Stoličky neumiestňujte na mokrý povrch (napr. na vlhké koberce či podlahy) a nesusťte na nich mokré oblečenie ani uteráky.
12. Čalúnenie chráňte pred horúcimi predmetmi (napr. riadom), domácimi zvieratami a nevhodným detským správaním. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri konzumácii jedla a nápojov (najmä alkoholu). Nedodržanie týchto zásad môže viesť k nevratným zmenám textúry, trvalému zafarbeniu, škvrnám, roztrhnutiu či inému poškodeniu látky.
13. Pri presúvaní stoličky ju držte výhradne za pevné časti, t. j. za operadlo alebo sedadlo. Nikdy ju neťahajte za nohy, ozdobné gombíky či iné vyčnievajúce prvky.
14. Pri podlahách náchylných na poškriabanie (parkety, laminát) odporúčame na nohy stoličiek použiť ochranné podložky (napr. plstené/filcové), ktoré zakúpite v bežných stavebninách či hobby marketoch.
15. Stoličky čalúnené svetlými látkami môžu absorbovať farbivá z iných textílií, najmä z oblečenia (napr. z džínsovin). Ide o prirodzenú vlastnosť odevnej látky (púšťanie farby), nie o chybu poťahu stoličky.
16. Chrómované a kovové časti chráňte pred mechanickým poškriabaním.
17. Počas používania môže v dôsledku prirodzeného úbytku pigmentu dôjsť k miernym zmenám odtieňa čalúnenia na miestach, ktoré sú vystavené najintenzívnejšiemu zaťaženiu.
18. Poťahové materiály môžu vykazovať typické vlastnosti čalúnnických látok, medzi ktoré patrí:
 - Citlivosť na dotyk a vlasový efekt: Rozdiely v lesku a odtieni v závislosti od uhla dopadu svetla a smeru učesania vlasu (aj v rámci jednej šarže látky).
 - Žmolkovanie (pilling): Vznik žmolkov v dôsledku trenia o iné textílie (oblečenie, deky).
 - Elektrizovanie textílií.
 - Otlaky sedadiel: Viditeľné stopy po sedení, ktoré vznikajú kombináciou tlaku, telesného tepla a vlhkosti prostredia, sú prirodzenou charakteristikou materiálu, nie jeho chybou.
19. Na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo zanedbaním údržby sa záruka nevzťahuje.

Starostlivosť a údržba

1. Stoličky zbavujte prachu suchou, čistou handričkou alebo vysávačom s mäkkou kefovou hubicou nastaveným na najnižší sací výkon.
2. Velúrové/zamatové látky môžete v prípade potreby jemne prečesať mäkkou kefou. Vyhnite sa však silnému treniu, aby ste nepoškodili štruktúru vlákien.
3. Pri väčšom znečistení použite mäkkú handričku jemne navlhčenú vo vode s prídavkom šetrného čistiaceho prostriedku (mydlo, jemný prací gél). Po očistení povrch ihneď utrite dosucha.
4. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky, prípravky s obsahom abrazívnych častíc (tekutý piesok) ani rozpúšťadlá.
5. Pri stoličkách s penovou výplňou a poťahom typu velúr, ženil, bouclé a pod. predchádzajte silnému znečisteniu. Neodborné odstraňovanie škvŕn môže poškodiť vzhľad textúry. Na čistenie používajte výhradne špeciálne prípravky určené na daný typ textílie. Pred použitím akéhokoľvek čističa ho vždy najskôr otestujte na málo viditeľnom mieste.
6. Pravidelne kontrolujte a v prípade potreby dotiahnite skrutkové spoje stoličky, aby sa zachovala jej pevnosť.

Kontakt a přístup k dokumentácii

Návody na použitie a montáž sú k dispozícii na stiahnutie priamo na karte konkrétneho produktu na adrese:
www.brw.pl

Všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti a funkčnosti produktov smerujte na e-mailovú adresu:

bok@brwsa.com.pl

BLACK RED WHITE S.A.
ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj
POLSKO
DIČ (PL): 9181745428